

3. Kiedy poprawne słowo jest wyświetlone, należy przejść do kroku 4. W innym wypadku, należy nacisnąć **0**, aby przejrzeć listę dostępnych słów dla wprowadzonych liter.
- Na przykład, słowom *Me* i *Ne* odpowiada ta sama sekwencja klawiszy **6 i 3**.
4. Należy nacisnąć **#**, aby wprowadzić spację i następnie wprowadzić następne słowo.

Tryb ABC

Należy naciskać wielokrotnie klawisz oznaczony odpowiednią literą:

- jeden raz dla pierwszej litery na danym klawiszu

- dwa razy dla drugiej litery na klawiszu

- i tak dalej.

Na przykład, należy nacisnąć klawisz **2** trzy razy, aby wprowadzić literę “C” i klawisz **5** dwa razy, aby wprowadzić “K.”

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić dowolną cyfrę, należy nacisnąć klawisz oznaczony tą cyfrą.

Tryb symboli

Aby wstawić symbol, należy nacisnąć klawisz numeryczny oznaczony tym symbolem i następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**. Aby wyświetlić więcej symboli, należy nacisnąć **w górę** lub **w dół**.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesunąć kursor, należy naciskać klawisze nawigacyjne.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Wyświetlanie kosztu połączeń	umożliwia wyświetlenie kosztu połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Usługi sieci	umożliwia uzyskanie dostępu do usług sieci proponowanych przez operatora.	Menu > Usługi sieci
Wybór dzwonka i głośności	umożliwia wybranie dzwonka informującego o połączeniach przychodzących lub wybranie poziomu głośności.	Menu > Dźwięki > Dzwonek lub Głośność dzwonka
Typ dzwonka	umożliwia wybranie typu dzwonka dla połączeń przychodzących.	Menu > Dźwięki > Typ dzwonka
Wybieranie dźwięku klawiszy	umożliwia wybranie dźwięku wydawanego przez naciskane klawisze.	Menu > Dźwięki > Klawisze
Wybieranie dźwięku dla wiadomości	umożliwia wybranie dzwonka powiadamiającego o przychodzących wiadomościach sieciowych, SMS i MMS lub umożliwia ustawienie częstotliwości powiadamiania o nowej wiadomości.	Menu > Dźwięki > Wiadomości
Powiadamianie podczas połączenia	umożliwia ustawienie telefonu, aby powiadamiał o odebraniu nowej wiadomości lub aby powiadamiał o włączającym się alarmie podczas trwającego połączenia.	Menu > Dźwięki > Powiadam. podczas rozmowy
Dźwięk klapyki	umożliwia wybranie dźwięku emitowanego przez telefon podczas otwierania lub zamykania telefonu.	Menu > Dźwięki > Klapka
Dźwięk włączania i wyłączania telefonu	umożliwia wybranie melodii odtwarzanej przez telefon podczas gdy jest on włączany lub wyłączany.	Menu > Dźwięki > Wł./Wył. telefonu
Dodatkowe dźwięki dla telefonu.	umożliwia ustawienie dodatkowych dźwięków dla telefonu.	Menu > Dźwięki > Dodatkowe

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Przywracanie ustawień fabrycznych	umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne

Informacje podstawowe

Przed użyciem telefonu, należy zapoznać się z zaleceniami tej instrukcji. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bezpieczeństwo na drodze w każdej chwili

Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w dłoni. Należy najpierw zatrzymać pojazd.

Należy wyłączyć telefon w czasie tankowania paliwa

Nie należy włączać telefonu w punktach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Należy wyłączyć telefon w samolocie

Telefony bezprzewodowe mogą wywoływać zakłócenia. Używanie ich w samolotach jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Należy wyłączyć telefon, w pobliżu urządzeń medycznych

Urządzenia stosowane w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej mogą być wrażliwe na działanie fal radiowych. Zawsze należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń.

Zakłócenia

Wszystkie telefony bezprzewodowe mogą podlegać zakłóceniom, które mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.

Przepisy szczegółowe

Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązującego na danym terenie przepisów i zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z niego jest zabronione.

Wodoszczelność

Telefon nie jest odporny na działanie wody. Nie należy dopuścić do jego zamoczenia.

- Aby usunąć pojedynczy znak, należy nacisnąć **C**. Aby usunąć cały tekst, należy nacisnąć i przytrzymać **C**.
- Aby wprowadzić spację, należy nacisnąć. **#**.
- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub w trybie ABC, należy nacisnąć *****.
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne podczas korzystania z trybu T9 lub trybu ABC, należy nacisnąć **1**.

Wysyłanie wiadomości SMS


- W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
- Należy wybrać kolejno **Wiadomości** → **SMS** → **Utwórz**.
- Należy wprowadzić tekst wiadomości.
Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i dodać elementy korzystając z następujących opcji:
 - Dodaj obiekty**: umożliwia dodanie dźwięków, obrazów lub animacyjnych obrazów.
 - Dodaj szablony**: umożliwia dodanie szablonów.
 - Dodaj emotikony**: umożliwia dodanie emotikonów.
 - Dodaj kontakty**: umożliwia dodanie kontaktów do książki telefonicznej.
 - Dodaj zakładki**: umożliwia dodanie zakładek.
- Należy nacisnąć **Opcje** i wybrać **Tylko wyslij**, **Zapisz i wyslij** lub **Tylko zapisz**.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Odczytywanie wiadomości SMS lub MMS	umożliwia odczytanie odebranych, wysłanych lub zachowanych wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Skrz. odbiorcza, Skrz. nadawcza lub Kopie robocze
Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS	umożliwia utworzenie i wysłanie wiadomości do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Utwórz
Szablony wiadomości	umożliwia ustawienie szablonów najczęściej używanych wiadomości lub emotikonów.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Moje szablony lub Emotikony
Opcje dotyczące wiadomości	Umożliwia ustawienie opcji dotyczących korzystania z usług wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Ustawienia
Usuwanie wiadomości	umożliwia usunięcie wiadomości z każdej skrzynki wiadomości lub wszystkich wiadomości jednocześnie.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Usuń wszystkie
Stan pamięci dla wiadomości	umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących stanu pamięci dla wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Stan pamięci
Poczta głosowa	umożliwia dostęp do serwera poczty głosowej i wysłuchanie wiadomości w sieci.	Menu > Wiadomości > SMS > Poczta głosowa
Wiadomości sieciowe	umożliwia zmianę ustawień i dostęp do usługi wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > SMS > Wiad. sieciowe
Profil MMS	umożliwia wybranie lub skonfigurowanie profilu połączenia używanego dla wiadomości MMS.	Menu > Wiadomości > MMS > Profile MMS
Wiadomości WAP Push	umożliwia zmianę ustawień i dostęp do usługi lub usunięcie wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > WAP Push

Właściwe użytkowanie

Należy korzystać z telefonu, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). W czasie pracy telefonu, należy unikać kontaktu z anteną.

Telefony alarmowe


Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wprowadzić lokalny numer alarmowy i nacisnąć . Nie należy przerywać połączenia przed uzyskaniem pozwolenia.

Małe dzieci a telefon

Telefon oraz wszystkie jego elementy i akcesoria, należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłączanie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung, takich jak, zestawy słuchawkowe i kabel do komputera PC dla przepływu danych. Stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów może uszkodzić telefon lub stwarzać zagrożenie.

<div>Uwaga</div>	Zastosowanie nieprawidłowego typu baterii stwarza ryzyko wybuchu. Ze zużyтыми bateriami, należy postąpić zgodnie z Instrukcją Producenta.
<div></div>	Zbyt długie korzystanie z ustawionego na wysokim poziomie głośności zestawu słuchawkowego może uszkodzić słuch.

Naprawy w punktach serwisowych



Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

UWAGA !

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

- Jeśli zostanie wybrane **Zapisz i wyslij** lub **Tylko zapisz**, należy wybrać typ pamięci.
- Należy wprowadzić numer telefonu i nacisnąć klawisz programowy **Opcje** → **Wyslij**.

Robienie zdjęćia

- W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
- Należy wybrać **Aparat** → **Zrób zdjęcie**.
- Należy skierować obiektyw aparatu w kierunku tematu zdjęcia i wykadrować je.
- Należy nacisnąć , aby zrobić zdjęcie.
- Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby zachować zdjęcie lub należy nacisnąć klawisz programowy **Anuluj**, aby usunąć zdjęcie.
- Po zachowaniu zdjęcia, należy nacisnąć klawisz programowy , aby zrobić inne zdjęcie.

Uwaga: Po zrobieniu zdjęcia, może ono nie zostać zachowane, w zależności od pojemności pamięci telefonu. Należy usunąć niepotrzebne zdjęcia, aby zwolnić pamięć.

Informator o funkcjach telefonu

Ten paragraf dostarcza skondensowanych informacji dotyczących funkcji telefonu.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Szukanie kontaktu	umożliwia szukanie kontaktów w książce telefonicznej.	Ks.tel. > Szukaj

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Wiadomości alarmowe	umożliwia aktywowanie funkcji wiadomości alarmowej, jak również wpisanie odbiorców wiadomości i wybranie trybu powtarzania.	Menu > Wiadomości > Wiad. alarmowe
Przeglądarka WAP	umożliwia uruchomienie i skonfigurowanie przeglądarki WAP.	Menu > Rozrywka > WAP
Radio FM	wbudowane w telefon, umożliwia słuchanie muzyki lub wiadomości. Należy podłączyć załączony zestaw słuchawkowy do telefonu.	Menu > Rozrywka > Radio FM

Dostęp do plików multimedialnych	umożliwia dostęp do gier, dźwięków i obrazów znajdujących się w pamięci telefonu.	Menu > Rozrywka > Gry, Dźwięki, Obrazy
Usuwanie wszystkich plików multimedialnych	umożliwia usunięcie gier, dźwięków i obrazów z każdej skrzynki z obiektami lub wszystkich plików multimedialnych jednocześnie.	Menu > Rozrywka > Usuń wszystkie
Stan pamięci folderu rozrywki	umożliwia sprawdzenie stanu pamięci zapełnionej przez gry, dźwięki i obrazy.	Menu > Rozrywka > Stan pamięci
Alarm	umożliwia ustawienie alarmu, aby dzwonił o wyznaczonym czasie.	Menu > Organizier > Alarm
Kalendarz	umożliwia śledzenie dziennych lub miesięcznych terminarzy.	Menu > Organizier > Kalendarz
Godzina i data	umożliwia ręczne ustawienie godziny i daty.	Menu > Organizier > Godzina i data
Kalkulator	umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.	Menu > Organizier > Kalkulator
Lista zadań	umożliwia utworzenie listy zadań i przypisanie terminu wykonania każdemu z nich.	Menu > Organizier > Lista zadań
Notatka głosowa	umożliwia nagranie i odtworzenie notatek głosowych.	Menu > Organizier > Notatki głosowe
Przelicznik walut	umożliwia przeliczanie walut.	Menu > Organizier > Przelicznik

5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu, jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać do telefonu innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

6. Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Informacja o certyfikacji (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według norm bezpieczeństwa i nie przekracza limitów oddziaływania fal o częstotliwościach radiowych (RF), ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te wchodzą w skład kompleksowego zbioru wytycznych i ustalają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla ogółu populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników regularnych i szczegółowych badań naukowych.

Limity przewidują duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

W przypadku telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością tak zwanego współczynnika absorpcji właściwej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2.0 W/kg. Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0.85 W/kg.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Dodanie nowego kontaktu	umożliwia dodanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.	Ks.tel. > Nowa pozycja
Szukanie grupy	umożliwia szukanie kontaktów książki telefonicznej w grupach dzwoniących.	Ks.tel. > Wyszukaj grupę
Zmiana właściwości grupy dzwoniących	umożliwia wybranie dzwonka dla połączeń i wiadomości przychodzących od członków grupy. Umożliwia również, zmianę nazwy grupy.	Ks.tel. > Edytuj grupę
Szybkie wybieranie numeru	umożliwia przypisanie do ośmiu, najczęściej wybieranych numerów, klawiszy szybkiego wybierania (od 2 do 9).	Ks.tel. > Szybkie wybieranie
Usuwanie kontaktów z książki telefonicznej	umożliwia usunięcie kontaktów z książki telefonicznej, przechowywanej w pamięci telefonu, na karcie SIM lub w obu pamięciach.	Ks.tel. > Usuń wszystkie
Stan pamięci książki telefonicznej	umożliwia wyświetlenie liczby wszystkich kontaktów znajdujących się w książce telefonicznej, przechowywanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM.	Ks.tel. > Stan pamięci
Numery usług SDN (Service Dialling Numbers)	umożliwia uzyskanie dostępu do listy numerów usług, przydzielonej przez operatora. (Wyświetlane tylko, gdy jest obsługiwane przez kartę SIM).	Ks.tel. > SDN
Korzystanie z usług SIM	umożliwia korzystanie z dodatkowych usług proponowanych przez operatora.	Menu > SIM AT
Wyświetlanie ostatnich połączeń	umożliwia wyświetlenie ostatnich połączeń: wykonanych, odebranych lub nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane, Wykonane
Usuwanie ostatnich połączeń	umożliwia usunięcie z poszczególnego spisu połączeń wybranego połączenia lub wszystkich numerów połączeń.	Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie
Wyświetlanie czasu trwania połączeń	umożliwia wyświetlenie czasu trwania ostatnich połączeń wykonanych lub odebranych. Umożliwia również wyzerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Aparat	umożliwia wykonywanie zdjęć w różnych trybach jak również dostęp do zachowanych zdjęć w formacie jpeg. Można również sprawdzić informację o stanie pamięci dla zdjęć.	Menu > Aparat
IrDA	umożliwia wysyłanie danych przez port podczerwieni do kompatybilnych, posiadających port IrDA komputerów lub telefonów jak również odbieranie danych.	Menu > Ustawienia > Połącz przez IrDA
Ustawienia wyświetlacza	umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza i podświetlenia.	Menu > Ustawienia > Wyświetlacz
Wyświetlanie powitania	umożliwia wprowadzenie powitania wyświetlanego w momencie włączenia telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Sprawdzanie własnych numerów	umożliwia sprawdzenie własnych numerów lub przypisanie im nazwy.	Menu > Ustawienia > Numery własne
Wyświetlany język	umożliwia wybór języka dla wyświetlanego tekstu.	Menu > Ustawienia > Język
Bezpieczeństwo	umożliwia zabezpieczenie telefonu przed nieupoważnionym korzystaniem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo
Dodatkowe ustawienia	umożliwia ustawienie funkcji automatycznego wybierania numeru lub metody odbierania połączeń.	Menu > Ustawienia > Dodatkowe
Skróty klawiszowe	umożliwia ustawienie klawiszy nawigacyjnych i użycie ich jako skrótów klawiszowych, dających bezpośredni dostęp do wybranych menu.	Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe
Klawisze głośności	umożliwia ustawienie funkcji dla klawisza głośności w momencie odbierania połączenia. Naciśnięty i przytrzymany ma powodować odrzucenie połączenia czy wyciszać dźwięk dzwonka.	Menu > Ustawienia > Klawisz głośności

Deklaracja zgodności (Dyrektywa & TTE)

Opis produktu: Przenośny telefon komórkowy (GSM 900/1800/1900)

Nazwa modelu: SGH-X520

Nazwa producenta, adres: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami i/lub innymi dokumentami standaryzującymi.

Bezpieczeństwo	: EN 60950-1:2001	SAR	: EN 50360:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)		: EN 50361:2001
	: EN 301-489-07 v1.2.1 (08-2002)	Sieci	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Niniejszym potwierdzamy, że (na podstawie wszystkich istotnych testów emisji radiowej) wyżej wymieniony produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane przez Dyrektywę 1999/5/EC.

Podczas oceniania zgodności zastosowano procedurę, o której mówi Artykuł 10 Dyrektywy 1999/5/EC i która została szczegółowo opisana w Dodatku [IV] tej Dyrektywy, przy udziale następujących jednostek notyfikowanych:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Znak identyfikacyjny: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana przez:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i jest udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w UE)

Miejsce i data wydania:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.18

Yong-Sang Park
Yong-Sang Park/S.Manager

* Powyższy adres nie jest adresem Centrum Serwisu firmy Samsung. Adres i numer telefonu Centrum Serwisu firmy Samsung znajduje się na karcie gwarancyjnej lub należy się skontaktować z punktem sprzedaży, gdzie został kupiony telefon.